



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ECM 4100

Máy pha cà phê hạt

Quý khách hàng thân mến,

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Phải đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ những chỉ dẫn về an toàn ở những trang đầu của sách. Hãy giữ sách hướng dẫn để tiện việc tham khảo về sau và hãy chuyển chúng cho người chủ tiếp theo của máy.

Đặc điểm

- A Bình đựng cà phê có các vạch chỉ số và nắp đậy
- B Phin lọc xoay gồm phin lọc và van chống nhỏ giọt
- C Chốt mở để lấy bình cung cấp nước
- D Bình cung cấp nước xoay
- E Hộc đựng cà phê hệt để xay có nắp đậy
- F Bộ phận làm mịn bột cà phê
- G Rãnh cối xay cà phê
- H Chốt cài bình cung cấp nước
- J Bình đựng nước sạch có nắp và phin lọc than hoạt tính
- K Màn hình hiển thị
- L Bảng điều khiển
- M Tấm giữ nhiệt
- N Bảng thông số kỹ thuật (dưới đáy máy)

Bảng điều khiển

- A Màn hình hiển thị: thời gian (hoặc thời gian bắt đầu), số lượng tách cà phê thành phẩm, nồng độ cà phê, điều khiển phin lọc, điều chỉnh mùi thơm
- B Nút bật/tắt với đèn hiển thị (màu đỏ)
- C Nút điều chỉnh mùi thơm
- D Nút điều chỉnh nồng độ cà phê
- E Cài đặt thời gian theo giờ
- F Nút chương trình với đèn hiển thị (màu xanh lá cây)
- G Nút điều chỉnh số lượng tách cà phê thành phẩm
- H Điều chỉnh phin lọc
- J Cài đặt thời gian theo phút
- K Nút chương trình để điều chỉnh thời gian bắt đầu, số lượng tách cà phê thành phẩm, nồng độ cà phê


Những chỉ dẫn an toàn

- Máy chỉ có thể được kết nối với nguồn điện có cùng tần số điện áp như đã nêu trong bảng thông số kỹ thuật (xem dưới đáy máy)
- Không để dây điện chạm vào tấm giữ nhiệt khi nó đang nóng.
- Không dùng dây điện để rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Không dùng máy nếu:
 - Dây điện bị hư hỏng.
 - Khi máy có dấu hiệu bị hư.
- Tấm giữ nhiệt và bình đựng cà phê sẽ nóng trong quá trình hoạt động vì đặc trưng hiển nhiên của chúng. Vì thế, hãy để xa tầm với của trẻ.
- Không đổ nước vào máy khi đang nóng. Tắt máy và để máy nguội trong khoảng 5 phút.
- Làm theo hướng dẫn trong việc làm sạch cặn bám.
- Trước khi thực hiện công việc bảo dưỡng, vệ sinh máy, phải bảo đảm rằng máy đã được tắt và rút ra khỏi nguồn điện!
- Không ngâm chân máy vào nước!
- Không để máy hoạt động khi không cần thiết.
- Chỉ dùng bộ phận xay cà phê để xay cà phê hệt đã được rang, không dùng để xay các loại hệt khác. Không để cà phê đông lạnh hay caramen vào hộc chứa hệt cà phê.
- Không để những vật như đá xen lẫn vào trong hệt cà phê. Nếu không, mọi sự cẩn trọng là vô ích.
- Việc sửa chữa máy chỉ có thể được thực hiện bởi những thợ điện có tay nghề. Nguy hiểm có thể xảy ra nếu không sửa chữa máy đúng cách. Nếu cần thiết sửa chữa máy, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng hoặc với các đại lý mua hàng.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hay hỏng hóc nào xảy ra do sử dụng máy sai mục đích hay sai cách thức.

Hộc đựng dây điện (hình 3)







Máy pha cà phê có một hộc đựng dây điện. Nếu dây điện quá dài, bạn có thể rút bớt những phần dây không cần thiết vào hộc đựng dây điện ở phía sau máy.

Trước khi sử dụng lần đầu

Trước khi sử dụng lần đầu, bạn nên cho máy chạy không một hoặc hai lần với nước. Đổ nước lạnh vào hộc đựng nước cho đến khi đầy tách đựng, sau đó cho máy hoạt động. Để nước chảy vào bình đựng cà phê (không cho cà phê và phin lọc bằng giấy vào). Để làm điều này, chỉ cần nhấn nút bật/tắt  (hình 2/B).










1 Chuẩn bị

1.1. Lắp phin lọc than hoạt tính





-  Lấy phin lọc ra khỏi bao bì và rửa lại bằng nước lạnh.
-  Mở nắp bình chứa nước (hình 1/J)
-  Lấy khoang chứa ra (hình 4)
-  Lắp phin lọc và bộ giữ phin lọc.
Đặt bộ giữ phin lọc vào khoang chứa và khóa lại bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ (hình 6).
-  Lắp lại khoang chứa và đóng nắp bình chứa nước.
-  Nước sẽ được lọc trong suốt quá trình pha. *Lưu ý phin lọc than hoạt tính phải được thay thế sau 70 lần pha hay sau 2 tháng sử dụng để có thể duy trì được hiệu quả của phin lọc. Phin lọc cũ không nên sử dụng lại và phải thay bằng phin lọc mới.*

Bộ điều khiển phin lọc.




Mỗi máy đều được trang bị bộ điều khiển phin lọc tự động.

-  Bật nút bật/ tắt  (hình 2/B). Nhấn nút  (hình 2/H).
Biểu tượng  sẽ sáng lên.
Sau 70 lần pha hay sau tối đa 2 tháng, biểu tượng sẽ sáng lóe lên.
-  Đây là lúc bạn cần thay phin lọc.
-  Sau đó, nhấn nút  hình 2/H) khoảng 3 giây. Biểu tượng sẽ lại sáng như bình thường.
-  Nhấn nút  nếu bạn muốn dùng máy mà không cần phin lọc cacbon. Biểu tượng sẽ không sáng.

1.2. Đổ nước vào máy (hình 7)

-  Đẩy nắp bình chứa nước sạch lên (hình 1/J).
-  Đổ nước sạch vào khoang chứa. Bạn sẽ thấy xuất hiện các chỉ số trên bình đựng cà phê để đo lường mực nước cần thiết. Các chỉ số trên chỉ dùng đo lường mực nước cho vào. Khi thấm vào cà phê thì lượng cà phê thành phẩm sẽ ít hơn.
-  Đóng lại nắp bình chứa nước.
-  Không bao giờ dùng nước nóng. Hoặc không đổ vào khoang chứa sữa, cà phê đã được pha hay trà v.v..

1.3. Lắp phin lọc bằng giấy (hình 8)


-  Xoay phin lọc xoay (hình 1/J)
-  Đặt phin lọc bằng giấy, kích cỡ 4 vào hệ thống phin lọc. Trước hết gấp nhẹ một mặt phin lọc, sau đó kéo gờ của phin lọc xuống.
-  Xoay phin lọc xoay lại.

1.4. Đặt bình đựng cà phê đã đầy nắp lên tấm giữ nhiệt (hình 9)

2. Cối xay cà phê hạt


2.1. Cho cà phê hạt vào khoang chứa (hình 10)

Cối xay cà phê khoang chứa (hình 1/E) có thể đựng cà phê hạt mà không làm mất mùi.

-  Đổ cà phê vào đáy khoang chứa rồi nhanh tay đóng chặt nắp đáy. Khoang chứa có thể chứa được khoảng 125g cà phê hạt.

2.2. Điều chỉnh độ mịn bột cà phê (hình 11)

Bạn có thể thay đổi độ mịn của cafe bột.


-  Quay khoang chứa cà phê hạt (hình 1/E) đến vị trí mong muốn.

Cài đặt ● (hình 11/a) khi bạn cần cà phê pha loãng, cài đặt ● (hình 11/b)

khi bạn cần cà phê đậm đặc. Chúng tôi khuyến khích nên bắt đầu với mức độ trung bình vì như thế sẽ phù hợp với nhiều loại cà phê hiện có trên thị trường.

3. Sử dụng máy lần đầu





3.1. Kết nối với nguồn điện

-  Cắm công tắc vào ổ điện. Màn hình hiển thị sẽ xuất hiện (hình 2/A) (với thời gian của màn hình hiển thị)





3.2. Cài đặt thời gian







Máy được trang bị một bộ điều khiển có thể cài đặt thời gian và pre-program với thời gian bắt đầu có thể lên đến 24h.



-  Ấn nút  để cài đặt thời gian theo giờ (hình 2/E).
-  Ấn nút  để cài đặt thời gian theo phút (hình 2/J)




4. Pha cà phê bằng cách dùng cà phê đã xay sẵn

-  Bạn có thể pha cà phê bằng cách dùng cà phê đã xay sẵn (“chế độ bình thường”) hay dùng chương trình cài đặt trước thời gian bắt đầu (chức năng tự động “Auto”)
-  Khi pha chế cà phê bằng cách dùng cà phê đã xay sẵn thì chức năng cài đặt độ mịn cà phê, số tách cà phê và cài đặt mùi thơm sẽ không có tác dụng. Vì thế, những chức năng này sẽ không cài đặt hay thay đổi được.


4.1 Pha cà phê dùng liền (chế độ bình thường “Normal”)


-  Đổ nước vào (Mục 1.2).
-  Lấy phin lọc xoay ra (hình 1/B).
-  Lắp phin lọc giấy vào (Mục 1.3).
-  Cho cà phê đã xay vào (hình 12).
-  Vận lại phin lọc xoay.
-  Đặt bình đựng cà phê lên tấm giữ nhiệt (Mục 1.4).


 Sau cùng, ấn nút  (hình 2/B). Đèn đỏ hiển thị cháy sáng. Máy bắt đầu hoạt động.


 Ngay khi đèn đỏ chuyển sang nút  (hình 2/B), chỉ có nút  hoạt động.


4.2 Pha cà phê bằng chương trình cài đặt trước (chức năng tự động “Auto”)


 Đổ nước vào (Mục 1.2).

 Lấy phin lọc xoay ra (hình 1/B).

 Lắp phin lọc giấy vào (Mục 1.3).


 Cho cà phê đã xay vào (hình 12).




 Vận lại phin lọc xoay.



 Đặt bình đựng cà phê lên tấm giữ nhiệt (Mục 1.4).





Chương trình tự động “Auto”




 Ấn nút  (hình 2/K).



Đèn xanh chuyển sang nút  (hình 2/F).

 Cài đặt thời gian khởi động với nút  (hình 2/E) và  (hình 2/J). Thời gian khởi động được cài đặt khi đèn xanh sáng lên.


 Nếu đèn xanh bị tắt trước khi bạn chưa cài đặt xong, ấn nút  (hình 2/F) lần nữa và tiếp tục cài đặt. Đèn xanh tắt khoảng 3 giây sau khi ấn nút cuối cùng. Điều này cho biết chương trình cài đặt được lưu lại. Hiển thị lần nữa cho biết thời gian và cài đặt ở chế độ bình thường.


 Ấn nút  (hình 2/F). Đèn chỉ báo màu xanh nút  cháy sáng lên. Quy trình pha cà phê bắt đầu hoạt động ngay khi cài đặt thời gian. Khi bắt đầu, đèn xanh (hình 2/F) sẽ tắt và đèn báo hiển thị chuyển từ màu đỏ sang nút  (hình 2/B).

 Khi đèn báo hiển thị chuyển từ màu đỏ sang nút  (hình 2/B) thì chỉ có nút  hoạt động.



 Khi chọn chương trình cài đặt trước, nếu thời gian khởi động không thay đổi bạn chỉ cần ấn nút  để khởi động chức năng “Auto”.

5 Pha cà phê bằng cách dùng cà phê hạt


 Bạn có thể chuẩn bị cà phê hạt bằng cách chọn “chế độ bình thường” hoặc bằng chương trình cài đặt trước với chức năng “Auto”.

 Khi pha với cà phê hạt, bạn cần cài đặt số lượng tách cà phê, nồng độ cà phê và điều chỉnh mùi thơm.


Số lượng tách cà phê


Ấn nút  (hình 2/G) để chọn số lượng tách mà bạn cần pha. Máy sẽ xay cà phê tương ứng với số lượng tách vừa chọn. Số lượng tách có thể cài đặt được hiển thị lần lượt là , 2, 4, 6, 8 hay 10.


Nồng độ cà phê

Nút  (hình 2/D) dùng để cài đặt nồng độ cà phê.


Ý nghĩa của các biểu tượng dùng để chỉ nồng độ như sau:



 Cà phê pha loãng

 Cà phê pha vừa, trung bình

 Cà phê pha đậm đà

Cài đặt mùi thơm

Với cài đặt mùi thơm, bạn sẽ có tách cà phê thật ngon ngay cả với số lượng tách ít (từ 2-4 tách). Nếu cài đặt mùi thơm được chọn, biểu tượng  sẽ sáng lên.

 Cài đặt mùi thơm chỉ được chọn khi đã chọn nút  (hình 2/G) với 2 hoặc 4 tách. Nếu pha nhiều hơn 4 tách, bạn sẽ không chọn được chức năng cài đặt mùi thơm.

- Nút **2-4** (hình 2/C) dùng để cài đặt mùi thơm (biểu tượng **2-4** sẽ sáng lên).
- Ấn nút **2-4** lần nữa để thay đổi số lượng tách giữa **2** và **4**, cài đặt mùi thơm sẽ được tiếp tục.
- Để hủy bỏ cài đặt mùi thơm, ấn nút **2-4** (hình 2/G), biểu tượng **2-4** sẽ tắt và hiển thị số **2**.

5.1 Chuẩn bị pha cà phê tức thì (chế độ bình thường)

- Đổ nước vào (Mục 1.2).
- Lấy phin lọc xoay ra (hình 1/B).
- Lắp phin lọc giấy vào (Mục 1.3).
- Vận lại phin lọc xoay.
- Đặt bình đựng cà phê lên tấm giữ nhiệt (Mục 1.4).
- Vận bình cung cấp nước (hình 1/D) dùng chốt cài bình (hình 1/H) cho đến khi chúng khớp nhau (hình 13).
- Cài đặt số lượng tách bằng nút **2-10** (hình 2/G)
- Cài đặt nồng độ cà phê bằng nút **2-10** (hình 2/D)
- Nếu chuẩn bị tối đa 4 tách, bạn có thể chọn thêm chức năng cài đặt mùi thơm bằng nút **2-4** (hình 2/C).

Ví dụ:

Bạn cần pha 4 tách với nồng độ trung bình và có cài đặt mùi thơm:

-màn hình hiển thị



Ấn nút **2-4** (hình 2/B). Đèn đỏ cháy sáng lên. Máy sẽ xay cà phê ngay tức thì. Ngay khi cà phê đã được xay, nước sẽ tự động chuyển đến vị trí pha cà phê và quá trình pha sẽ bắt đầu.

- Khi đèn đỏ chuyển sang nút **2-4** (hình 2/B) thì chỉ có nút **2-4** hoạt động.

5.2 Chuẩn bị pha cà phê với cà phê xay bằng chương trình cài đặt trước thời gian bắt đầu

- Đổ nước vào (Mục 1.2).
- Lấy phin lọc xoay ra (hình 1/B).
- Lắp phin lọc giấy vào (Mục 1.3).
- Vận lại phin lọc xoay.
- Đặt bình đựng cà phê lên tấm giữ nhiệt (Mục 1.4).
- Vận bình cung cấp nước (hình 1/D) bằng chốt cài bình (hình 1/H) cho đến khi chúng khớp nhau (hình 13).

Chương trình tự động “Auto”

- Ấn nút **PROG** (hình 2/K).
- Đèn xanh chuyển sang nút **AUTO** (hình 2/F). Những cài đặt tiếp theo phải được thực hiện trong khi đèn xanh cháy sáng.
- Nếu đèn xanh bị tắt trước khi bạn chưa cài đặt xong, ấn nút **AUTO** (hình 2/F) lần nữa và tiếp tục cài đặt.
- Cài đặt thời gian khởi động với nút **H** (hình 2/E) và **MIN** (hình 2/J).
- Cài đặt số lượng tách bằng nút **2-10** (hình 2/G)
- Cài đặt nồng độ cà phê bằng nút **2-10** (hình 2/D)
- Nếu chuẩn bị tối đa 4 tách, bạn có thể chọn thêm chức năng cài đặt mùi thơm bằng nút **2-4** (hình 2/C).

Ví dụ:



Lúc 8:00, bạn cần pha 4 tách cà phê, nồng độ trung bình và có cài đặt mùi thơm:




-màn hình hiển thị





Đèn xanh tắt khoảng 3 giây sau khi ấn nút cuối cùng. Điều này cho biết chương trình cài đặt được lưu lại. Hiển thị lần nữa cho biết thời gian và cài đặt ở chế độ bình thường.




 Ấn nút  (hình 2/F)


Quá trình xay sẽ tự động bắt đầu hoạt động ngay khi được cài đặt. Lúc bắt đầu đèn hiển thị màu xanh của nút  sẽ tắt và đèn màu đỏ cạnh bên nút  (hình 2/B) sẽ sáng lên. Ngay khi cà phê đã được xay, nước sẽ tự động chuyển đến vị trí pha cà phê và quá trình pha sẽ bắt đầu.

 Khi đèn đỏ chuyển sang nút  (hình 2/B) thì chỉ có nút  hoạt động.


 Khi dùng chương trình cài đặt trước, ở giai đoạn bắt đầu, số lượng tách cà phê thành phẩm và nồng độ cà phê sẽ không thay đổi được, bạn chỉ cần ấn nút  để kích hoạt chức năng tự động.

6 Chuẩn bị cà phê trước khi bạn cài đặt hoạt động


Nếu máy có chương trình cài đặt trước dùng chức năng “tự động” (đèn xanh của nút  sẽ sáng lên để hiển thị chức năng “tự động” đã được kích hoạt), nhưng bạn lại muốn có một ít cà phê trước khi bắt đầu, khi đó bạn phải tắt chức năng “tự động” bằng nút  (hình 2/F). Đèn xanh sẽ tắt. Bắt đầu chuẩn bị cà phê theo cách thức thông thường bằng nút  (hình 2/B). Quá trình xay xát và pha cà phê sẽ bắt đầu ngay lúc đó.

 Lưu ý khi chuẩn bị cà phê hạt: chuẩn bị cà phê theo cách pha chế thông thường (số lượng tách, nồng độ cà phê). Khi có sự khác nhau so với khi pha bằng chức năng “tự động”, bạn phải thay đổi sự cài đặt theo cách thông thường trước khi bắt đầu.

7 Làm ngưng chức năng “tự động”

Nếu bạn đã kích hoạt chức năng “tự động” nhưng không muốn quá trình đó bắt đầu, đơn giản bạn chỉ cần ấn nút  (hình 2/F). Đèn hiển thị màu xanh sẽ tắt.

8 Tắt máy

Tắt máy bằng cách ấn vào nút  (hình 2/B).

9 Tắm giữ nhiệt (hình 1/M)

Sau khi được pha, tắm giữ nhiệt sẽ giữ cho cà phê trong bình thủy tinh được nóng. Hai giờ sau khi pha, máy sẽ tự động tắt.


10 Lấy bình ra (hình 15)


Khi lấy bình ra, van chống nhỏ giọt sẽ ngăn không cho cà phê nhỏ xuống.

11 Vệ sinh máy


(Đây là những hướng dẫn yêu cầu phải được tuân theo)

11.1 Bộ phận chứa cà phê


 Phin lọc bên trong có thể lấy ra để đổ bỏ và vệ sinh.


 Xoay và lấy phin lọc ra

Đặt ngón tay bạn vào phía sau rãnh cầm (hình 16) và kéo cái quay cầm phin lọc ra.

 Phin lọc bên trong sẽ không bị khóa và nó có thể lấy ra để làm vệ sinh.

Làm cho van chống nhỏ giọt hoạt động nhiều lần trong suốt quá trình vệ sinh.











 Sau khi vệ sinh phin lọc bên trong, hãy đặt phin lọc vào cho khớp. Cài lại quay xách của phin lọc (hình 17).

 Phin lọc bây giờ đã được khóa. Xin hãy kiểm tra xem bạn đặt vào vị trí và khóa đã đúng chưa.

Chỉ vệ sinh máy bằng khăn ẩm; không được ngâm trong nước. Chỉ có bình cà phê và nắp bình là được dùng trong máy rửa chén.

11.2 Máy xay cà phê

Thỉnh thoảng (ở lần cuối cùng sử dụng khi có sự bị bít kín xảy ra), nó cần phải được vệ sinh rãnh cối xay để không còn dính cặn cà phê có chứa dầu.

-  Để làm điều đó, thực hiện như sau:
-  Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
Dùng vật có đầu nhọn (ví dụ một đầu bút) mở khóa nắp giữ của rãnh cối xay (hình 1/G và hình 18) và kéo nắp giữ theo hướng phía trước.
-  Xoay và lấy bình cung cấp nước (hình 1/D) bằng cách ấn chốt cài bình cung cấp nước (hình 1/H) cho đến khi nó ăn khớp vào nhau (hình 13).
-  Cho phin lọc bằng giấy vào phin lọc xoay.
-  Quét những cặn cà phê (kể cả ở phía sau rãnh) vào phin lọc bằng dụng cụ thích hợp (ví dụ như cọ sơn) (hình 19). Những cặn cà phê cũng có thể được làm sạch bằng máy hút bụi.
-  Lau sạch rãnh xay xát bằng khăn khô.
-  Đổ phin lọc giấy ra.
-  Ấn vào chốt cài (hình 1/C) để quay lại việc cung cấp nước cho vị trí pha cà phê (hình 14).
-  Đẩy nắp giữ của rãnh cối xay cà phê (hình 1/G và hình 18) ngược trở lại cho đến khi nó ăn khớp vào nhau. Khi làm như vậy, ấn chốt cài xuống bằng ngón tay. Hãy kiểm tra xem các nắp giữ đã vào đúng vị trí chưa.
Bây giờ máy pha cà phê của bạn đã sẵn sàng phục vụ.
-  Nếu bạn sử dụng cà phê hạt đen và có dầu-bơ, rãnh cối xay cà phê cần phải được vệ sinh thường xuyên hơn so với khi bạn dùng cà phê hạt trắng hơn.
Để tránh cho rãnh cối xay cà phê bị bít kín:
 - Không dùng hạt cà phê đông lạnh, khi nước bị đóng lại trên chúng trong quá trình rã đông và có thể là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc bị bít kín.
 - Vị trí đặt máy cần phải đủ xa bếp nấu hoặc nơi chiên xào nhiều chất béo vì chất béo có thể là nguyên nhân gây nên sự bít kín.
 - Luôn giữ cho khoang chứa cà phê hạt được đóng kín. Thỉnh thoảng hãy dùng khăn khô vệ sinh cối xay cà phê (hình 1/E) khỏi các cặn dầu từ các hạt cà phê.

Dùng khăn khô để vệ sinh các vết dầu của hạt cà phê còn bám lại trong cối xay.

12 Khử cặn bám – để kéo dài tuổi thọ của máy pha cà phê của bạn

Để phòng ngừa, chúng tôi đề nghị khử cặn sau mỗi 3 tháng. Nếu bạn dùng phin lọc vàng, lấy nó từ phin lọc bên trong trước khi khử cặn bám. Chỉ sử dụng những chất khử cặn chuyên dùng không gây ảnh hưởng đến môi trường và luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không được dùng những chất khử cặn có axit fomic. Cũng không nên dùng chất khử cặn bằng bột.



Trước hết, đổ đầy nước sạch vào khoang chứa nước và sau đó cho chất khử cặn vào. Không được làm ngược lại.



Đặt bình chứa cà phê và nắp đậy lên trên tấm giữ nhiệt.



Để quá trình khử cặn hoạt động khoảng chừng 15 phút, sau đó mở máy lên.



Khi chất khử cặn đã thấm qua, hãy tắt máy đi.



Nếu cần, hãy lặp lại quá trình khử cặn.



Sau đó lặp lại quá trình này ít nhất 2 lần với nước lạnh.



Xả bình chứa cà phê, nắp bình và phin lọc bên trong dưới vòi nước đang chảy. Kích hoạt van chống nhỏ giọt vài lần để xả sạch.

Điều quan trọng

- Trong trường hợp điện không đảm bảo cho máy hoạt động trong khoảng thời gian ngắn, thì bất cứ dữ liệu cài đặt được đưa vào sẽ lưu trữ chỉ trong khoảng 2 phút.
- Nếu nước cung cấp tình cờ bị đưa ra ngoài, hãy dùng chốt mở bình (hình 1/C) để đưa nó trở lại đúng vị trí (hình 14).

Bạn sẽ làm gì, nếu...

- Bạn không thể đưa phin lọc xoay vào vị trí pha cà phê?
- Hãy chắc rằng phin lọc trong đã được đặt đúng vị trí (xem phần 11.1).
- Cà phê chảy vào bình quá chậm?
- Hãy vệ sinh van chống nhỏ giọt (xem phần 11.1)!
- Khử cặn vôi cho máy (xem hướng dẫn trong phần khử cặn vôi).
- Có thể thay phin lọc giấy khác.

Phụ tùng / phụ kiện

Phin lọc than hoạt tính

Phin lọc than hoạt tính mới có thể tìm thấy từ trung tâm hỗ trợ khách hàng.

Bình chứa cà phê

Nếu bạn làm vỡ bình chứa cà phê, bạn có thể mua bình thích hợp để thay thế từ trung tâm hỗ trợ khách hàng.

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện áp chính : 220 - 240 V

Công suất tiêu thụ: 900 - 1000 W



Thiết bị này tuân theo những quy định của EC như sau:

- 73/23/EEC thuộc “Quy định về điện áp thấp” ban hành 19/2/1973, trong đó bao gồm văn bản cải chính 93/68/EEC.
- 89/336/EEC thuộc “ Quy định EMC” ban hành 3/5/1989, trong đó bao gồm văn bản cải chính 92/31/EEC.

Sự loại bỏ




Đối với vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói rất thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng. Các thành phần nhựa đã được ký hiệu ví dụ như >PE<, >PS< v.v. Vui lòng vứt bỏ những vật liệu này vào thùng chứa phù hợp hay vào kho vật liệu tái sử dụng của địa phương.



Đối với sản phẩm cũ



Biểu tượng  trên sản phẩm hoặc trên bao bì đóng gói muốn nói lên rằng ta không nên xem chúng như những loại rác thải gia dụng. Thay vào đó, chúng nên được chuyển giao cho các điểm tiếp nhận để tái chế các thiết bị điện, điện tử. Bằng cách thức loại bỏ sản phẩm phù hợp, bạn sẽ giúp ngăn chặn các nhân tố gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Để biết thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương, các dịch vụ xử lý rác thải gia dụng hay các đại lý mà bạn đã mua sản phẩm.