

XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Giải pháp có thể thực hiện
Quý vị không thể bật thiết bị.	Đảm bảo rằng đã cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
	Kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì (lắp đặt trong nhà).
Chương trình không bắt đầu.	Nhấn Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng).
	Đảm bảo rằng đã đóng cửa thiết bị.
Cửa thiết bị không đóng.	Đảm bảo rằng đã lắp đặt bộ lọc chính xác.
	Đảm bảo rằng đồ giặt không mắc kẹt giữa cửa thiết bị và miêng đệm cao su.
Thiết bị ngừng trong khi đang hoạt động.	Đảm bảo rằng vật đựng nước ráo nước. Nhấn Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng) để bắt đầu chương trình lại một lần nữa.
Thời gian chu kỳ quá dài hoặc kết quả sấy không đạt yêu cầu. ¹⁾	Đảm bảo rằng trọng lượng đồ giặt đúng với thời gian chạy chương trình.
	Đảm bảo rằng bộ lọc sạch sẽ.
	Đồ giặt quá ướt. Quay đồ giặt trong máy giặt lại một lần nữa.
	Đảm bảo nhiệt độ phòng cao hơn +5°C và thấp hơn +35°C. Nhiệt độ phòng tối ưu là 19°C đến 24°C.
	Đặt chương trình Drying Time (Thời Gian Sấy) hoặc chương trình EXTRA DRY (SIÊU KHÔ). ²⁾
Màn hình hiển thị Lỗi .	Nêu quý vị muốn đặt chương trình mới, hãy tắt và bật thiết bị.

Vấn đề	Giải pháp có thể thực hiện
	Đảm bảo rằng các tùy chọn áp dụng cho chương trình đó.
Màn hình hiển thị (ví dụ E51).	Bật và tắt thiết bị. Bắt đầu chương trình mới. Nếu vẫn đề lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận Dịch Vụ.

1) Sau tối đa 5 giờ, chương trình tự kết thúc.

2) Có thể có một số khu vực vẫn còn ẩm khi sấy quần áo lớn (ví dụ như tấm khăn trải giường).

Nếu kết quả sấy không hài lòng

- Chương trình đã đặt không chính xác.
- Bộ lọc bị tắc.
- Bộ ngưng bị tắc.
- Có quá nhiều đồ giặt bên trong thiết bị.
- Lồng quay bẩn.
- Cài đặt cảm biến đo độ dẫn điện không chính xác (Xem chương "*Cài*

đặt - Điều chỉnh mức độ ẩm của đồ giặt còn lại" để cài đặt chính xác hơn).

- Lỗ thông khí bị tắc.
- Nhiệt độ phòng quá thấp hoặc quá cao (nhiệt độ phòng tối ưu là từ 19°C đến 24°C)