

5. Xử lý sự cố & Linh Kiện

5.1 XỬ LÝ SỰ CỐ

Kiểm tra những điểm liệt kê bên dưới **trước** khi bạn yêu cầu hỗ trợ, và **đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các chỉ dẫn Sấy An Toàn ở trang 16,17**

Vấn đề	Nguyên Nhân Có Thể
Máy sấy không khởi động:	<ul style="list-style-type: none"> Phích cắm không sát vào nguồn điện hay nguồn điện không được mở. Cầu chì bị hỏng. Hãy kiểm tra nguồn điện với thiết bị khác. Bạn không đóng cửa máy sấy hoặc không nhấn nút bật cửa an toàn. Bạn chưa điều chỉnh nút điều khiển đến mức mà bạn mong muốn.
Quần áo của bạn vẫn còn ướt:	<ul style="list-style-type: none"> Cài đặt không đủ thời gian sấy. Lựa chọn thời gian sấy lâu hơn. Có thể cần thời gian sấy lâu hơn khi nhiệt độ trong phòng khoảng 10°C hoặc thấp hơn. Kiểm tra xem lưới lọc bông vải có tắc nghẽn không. Kiểm tra xem bạn đã đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng chưa. Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề. Viết lại số mẫu, số sêri và ngày mua sản phẩm trước khi bạn gọi điện. Trung Tâm Dịch Vụ sẽ cần đến những thông tin này.

Nguyên Nhân Có Thể Có

Một số vấn đề là do thiếu bảo trì đơn giản hoặc sơ suất mà có thể được giải quyết dễ dàng mà không cần gọi nhân viên kỹ thuật. Trước khi liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn, vui lòng thực hiện việc kiểm tra nêu bên dưới.

Một khi đã loại bỏ được vấn đề, nhấn nút Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để khởi động lại chương trình. Nếu sau khi thực hiện tất cả các kiểm tra này, vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn.



CẢNH BÁO! Hủy kích hoạt thiết bị trước khi làm kiểm tra.

Mã Báo Động

E40	Cửa không được đóng hoặc cửa không được đóng đúng cách. Vui lòng kiểm tra các cửa !
E40	Nguồn điện không ổn định. Chờ cho tới khi nguồn điện ổn định thì máy sẽ tự động vận hành lại.
E91	Không có tín hiệu giữa các thành phần điện tử của thiết bị. Tắt và bật lại.