

Hướng dẫn lắp đặt

1. Tháo tất cả các bao bì đóng gói ở phía bên trong cửa lò ra.
2. **CẢNH BÁO:** Kiểm tra lò vi sóng để đảm bảo rằng lò không có bất kỳ hư hỏng nào chẳng hạn như cửa bị lệch hoặc cong vênh, gioăng cửa và bề mặt cửa bị hư hại, bản lề và chốt khóa bị gãy hoặc bị lỏng và có vết lõm trong khoang lò sau cánh cửa. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng không vận hành lò và liên hệ với người có chuyên môn kỹ thuật.
3. Lò vi sóng phải được đặt trên mặt phẳng bằng phẳng và vững chắc để chịu được trọng lượng của lò và khối lượng tối đa thực phẩm có thể được nấu ở trong lò.
4. Không đặt lò ở nơi sinh nhiệt, hơi nước hoặc độ ẩm cao, hoặc gần các vật liệu dễ cháy.
5. Để vận hành đúng, lò vi sóng cần có luồng khí lưu thông đủ. Để trống 20cm bên trên lò, 10cm đằng sau lò và 5cm ở hai bên lò. Không che hoặc chặn các lỗ thoát khí của thiết bị. Không tháo chân của lò vi sóng.
6. Không vận hành lò mà không có khay thủy tinh, vòng quay đĩa và trục quay đĩa ở vị trí thích hợp của chúng.
7. Đảm bảo rằng dây điện không bị hư hại và không đi dây bên dưới lò vi sóng hoặc bên trên bất kỳ bề mặt nóng hoặc nhọn nào.
8. Ổ cắm điện phải dễ với tới để có thể dễ dàng rút phích cắm ra khỏi ổ trong trường hợp khẩn cấp.
9. Không sử dụng lò vi sóng ngoài trời.

Hướng dẫn nối đất

Thiết bị phải được nối đất. Lò vi sóng được trang bị dây dẫn điện có dây tiếp đất với phích cắm điện. Phích cắm tiếp đất phải được cắm với nguồn điện được lắp đặt và nối tiếp đất đúng cách. Trong trường hợp đoạn mạch, nối tiếp đất sẽ hạn chế nguy cơ chập điện bằng cách truyền dòng điện xuống đất thông qua dây thoát. Chúng tôi khuyến cáo quý khách sử dụng một mạch điện riêng cho lò vi sóng. Sử dụng nguồn điện cao thế rất nguy hiểm và có thể dẫn tới cháy hoặc tai nạn khác gây nên hư hại cho lò vi sóng.

CẢNH BÁO! Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn tới nguy cơ chập điện.

Lưu ý:

1. Xin vui lòng tham khảo tư vấn của kỹ sư điện hoặc nhân viên dịch vụ nếu quý khách không hoàn toàn hiểu các hướng dẫn nối đất hoặc các chỉ dẫn về điện.
 2. Nhà sản xuất và đại lý phân phối sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hư hại cho lò vi sóng hoặc những thương tích ở người bởi việc không tuân thủ quy trình nối điện.
- Dây điện trong dây dẫn chính được quy định bằng các màu sắc như sau:

Xanh lá vẩy và vàng = Dây nối đất

Xanh da trời = Dây mát

Nâu = Dây nóng