

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Sự cố		Nguyên nhân dự đoán/Cách khắc phục
Sau khi cắm điện, màn hình hiển thị mức năng lượng không sáng.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Phích cắm không được cắm chặt vào ổ điện.</li><li>• Công tắc, ổ điện, cầu chì và dây điện bị hư hại.</li></ul>
Màn hình hiển thị mức năng lượng sáng nhưng bếp không đun nóng.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Chất liệu của nồi nấu không phù hợp.</li><li>• Về các lí do khác, vui lòng liên hệ kĩ sư điện.</li></ul>
Bếp ngưng đun nóng đột ngột khi đang hoạt động.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Nhiệt độ xung quanh quá cao.</li><li>• Lỗ hút khí hoặc lỗ thoát khí bị chặn.</li><li>• Điện áp nằm ngoài mức điện áp của thiết bị.</li><li>• Thời gian hẹn giờ đã hết</li><li>• Hệ thống bảo vệ hoạt động và đang thực hiện kiểm tra năng lượng.</li></ul>
Mã sự cố	E3, E6	Vui lòng chờ trong vài phút để nhiệt độ của thiết bị trở về mức bình thường. Ấn nút nguồn và bếp từ sẽ hoạt động bình thường.
	E7, E8	Vui lòng chờ trong vài phút, khi điện áp trở lại bình thường, bếp từ sẽ hoạt động bình thường.
	E1, E2, E4, E5, Eb, EC	Vui lòng liên hệ kĩ sư điện.