

Xử lý sự cố & Linh Kiện

XỬ LÝ SỰ CỐ

Kiểm tra những điểm liệt kê bên dưới **trước** khi bạn yêu cầu hỗ trợ, và **đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các chỉ dẫn Safety An Toàn ở trang 34 & 35.**

Hồng Học	Nguyên Nhân Có Thể
Máy sấy không khởi động:	• Phích cắm không sát vào nguồn điện hay nguồn điện không được mở. • Cầu chì bị hỏng. Hãy kiểm tra nguồn điện với thiết bị khác. • Bạn không đóng cửa máy sấy hoặc không nhấn nút bật cửa an toàn.
Quần áo của bạn vẫn còn ướt:	• Cài đặt không đủ thời gian sấy. Lựa chọn thời gian sấy lâu hơn. • Có thể cần thời gian sấy lâu hơn khi nhiệt độ trong phòng khoảng 10°C hoặc thấp hơn. • Kiểm tra xem lưới lọc bông vải có tắc nghẽn không. • Kiểm tra xem bạn đã đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng chưa. • Bạn đã sử dụng quần áo ướt với tùy chọn “Iron Aid”. • Chương trình “Iron Aid” làm giảm nếp nhăn chỉ áp dụng cho giặt khô. Chương trình này không phải là một chương trình sấy khô. • Liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề. Viết lại số mẫu, số sêri và ngày mua sản phẩm trước khi bạn gọi điện. Trung Tâm Dịch Vụ sẽ căn đến những thông tin này.
Điểm ướt bị cô lập trên các loại vải sau khi hoàn thành chu kỳ “Iron Aid”.	• Áp lực nước quá thấp - hãy kiểm tra áp lực nước từ 200 kPa và 800 kPa.
Không có nước đi ra từ vòi phun, khi chọn chu kỳ “Iron Aid”.	• Vòi nước được đóng lại, bạn hãy mở vòi nước. • Ống hút gió có đê bẹp hoặc gấp khúc, xin vui lòng kiểm tra kết nối ống hút gió. • Các bộ lọc trong các ống đầu vào là bị chặn, hãy làm sạch bộ lọc ống hút gió. Tham khảo đoạn có liên quan trong “Bảo Trì Và Vệ Sinh” phần. • Các vòi phun bị tắc, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ. • Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nếu bạn vẫn còn có vấn đề.
Quần áo hơi ẩm sau khi sử dụng chu kỳ “Iron Aid”.	• Điều này là bình thường. Chương trình Iron Aid sử dụng độ ẩm để làm giảm các nếp nhăn trên vải. Nên treo quần áo sau khi sử dụng chu kỳ này. • nếu đồ của bạn ẩm hơn nhiều, có thể do áp lực nước trong nhà quá mạnh. bạn cần phải giảm áp lực nước bằng cách cài đặt một van giảm áp tại nguồn nước chính trong nhà. Điều này phải được thực hiện bởi thợ sửa ống nước đủ điều kiện. • Lưu ý: Áp lực nước cao sẽ dễ gây hư tổn cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình ví dụ như: máy giặt, máy rửa chén...vv.