

# KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	
Bếp không thể đánh lửa	Van dẫn gas chính chưa mở	Mở van dẫn gas chính	
	Vòi phun bị nghẽn	Thông vòi phun	
	Ống dẫn gas bị uốn cong	Đổi ống dẫn gas hoặc làm cho ống thẳng trở lại	
	Có không khí trong ống dẫn gas khi thay bình gas	Lặp lại quá trình đánh lửa nhiều lần	
	Đặt kiềng bếp không đúng vị trí	Chỉnh lại vị trí của kiềng bếp	
Ngọn lửa bất thường	Ngọn lửa màu đỏ	Độ ẩm không khí và lượng khói quá lớn	Điều chỉnh van điều tiết hoặc đợi cho độ ẩm không khí giảm xuống.
	Ngọn lửa màu vàng	Các lỗ trong nắp đáy vòng chia lửa bị bẩn	Vệ sinh nắp đáy vòng chia lửa
		Gas trong bình sắp hết	Thay bình gas mới
	Lửa quá yếu	Áp suất quá thấp	Kiểm tra xem có gas trong bình gas không và van có mở hay bị hư hại không
		Có vật cản hoặc bụi bẩn trong lỗ của nắp vòng chia lửa	Vệ sinh nắp đáy vòng chia lửa
		Thời gian sử dụng bếp quá lâu	Dừng lại và đợi đến khi bếp nguội bớt
	Ngọn lửa ngắn	Áp suất gas quá thấp	Kiểm tra xem còn gas trong bình và van đã bị mở hay hư hại không

**RoHS**  
Compliant

**Thông tin môi trường**

Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm này trong tương lai, vui lòng **KHÔNG** vứt bỏ cùng rác thải sinh hoạt. Hãy thải loại thiết bị ở nơi tập kết phế thải của địa phương nếu có thể.

Sản phẩm này tuân thủ quy định về Hạn chế vật chất nguy hiểm RoHS.